



# MinByggdok

## Byggdok Injustering

### Användarmanual

*Injusteringsprotokoll för ventilation – system för system*

[minbyggdok.se](http://minbyggdok.se)

## Vad är Byggdok Injustering?

Byggdok Injustering är till för dig som injusterar luftflöden. Protokollför luftinjustering system för system med projekterade och uppmätta flöden, automatisk avvikelser och godkännandestatus.

### Logga in

Öppna **injust.minbyggdok.se** och logga in med ditt konto. Har du inget konto ännu kan du registrera dig på samma sida. Samma inloggning gäller i alla MinByggdok-appar.

 Ljust eller mörkt läge

Längst ner i menyn växlar du mellan ljust och mörkt tema. Appen kommer ihåg ditt val.

### Skapa ett injusteringsprotokoll

1. Klicka Nytt protokoll.
2. Fyll i A-uppgifterna: objekt, adress, kommun, beställare, datum, injusterare och företag.
3. Lägg till system (t.ex. LA01). För varje system anger du betjäna, placering, projekterad till/frånluft och aggregattyp.
4. Lägg till don rad för rad: välj tillverkare → modell → dimension, ange tryck och projekterat flöde. Uppmätt flöde och avvikelse räknas ut automatiskt.
5. Spara protokollet.

 Don-biblioteket är gemensamt

Tillverkare, modeller och dimensioner du lägger till sparas i ert gemensamma donbibliotek (delas inom kundnumret) – även för kollegor och OVK-besiktningsmän.

### Mätkoder (metod)

Varje don har en metodkod enligt SS-EN 12599. Klicka på i-symbolen vid kolumnen Metod för förklaring:

Kod	Betydelse
C121	Tilluft, fast uttag i låda
C11	Tilluft, mätstav direkt i don
C2	Frånluft, mätning i ventil
B3	Kanal, fast mät- och injusteringspjäll

### Konstant & forcerat driftläge

Konstant och forcerat läge summeras separat – fyra totaler och en balans per läge. De blandas aldrig ihop.

### Samspel med OVK-banken

OVK-besiktningsmän kan hämta ditt sparade injusteringsprotokoll som luftbilaga i sin OVK:

- Öppnas appen från OVK är A-uppgifterna redan ifyllda.

- När du sparar får du frågan om protokollet ska kopplas tillbaka till OVK – svara Ja så bifogas det automatiskt.

### **Dela & skicka**

Skicka protokollet via e-post eller skapa en delningslänk. Det sparade protokollet är också det OVK-besiktningsmannen kan hämta in.

### **Utskrift & PDF**

Skriv ut som PDF med tabeller, totaler och systemuppgifter.

## Snabb felsökning

Problem	Lösning
Don saknas i listan	Lägg till tillverkare/modell/dimension en gång – det sparas i det gemensamma biblioteket.
K-värdet är låst	Det fylls i automatiskt från databasen. Välj „Eget don” för att ange manuellt.

### Behöver du mer hjälp?

Kontakta administratören · [info@minbyggdok.se](mailto:info@minbyggdok.se)