



MinByggdok

OVK-banken

Användarmanual

Digitala OVK-besiktningsprotokoll enligt svensk standard

minbyggdok.se

Vad är OVK-banken?

OVK-banken är till för dig som utför obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Här skriver, sparar och skickar du besiktningsprotokoll digitalt – inga blanketter och inga pärmar. Protokollen följer BFS 2011:16 och OVK-intyget genereras automatiskt.

Logga in

Öppna ovk.minbyggdok.se och logga in med ditt konto. Har du inget konto ännu kan du registrera dig på samma sida. Samma inloggning gäller i alla MinByggdok-appar.



Skapa ett OVK-protokoll – steg för steg

Klicka på Nytt protokoll och arbeta dig igenom flikarna:

1. **A – Byggnad:** fyll i fastighetsbeteckning, adress, kommun och byggnadsägare.
2. **Lägg till system** i systemtabellen (systemnr, besiktningskategori, besiktningsdatum, resultat). Varje system får en egen flik.
3. **B – Aggregat/fläktar:** fyll i fläktar, aggregat och drifttider per system.
4. **B – Kontrollpunkter:** bocka av och kommentera kontrollpunkterna.
5. **C – Anmärkningar:** notera eventuella brister.
6. **D – Åtgärder:** ange åtgärder och tidsfrister.
7. **L – Luftflöde:** dokumentera luftflöden, eller koppla ett injusteringsprotokoll (se nedan).
8. **Intyg:** fyll i och signera. Spara och skriv ut.

Koppla injusteringsprotokoll till luftbilagan

Under varje systems L-bilaga finns kortet „Injusteringsprotokoll”. Här kan du koppla in ett injusteringsprotokoll som bilaga.

-  **Koppla befintligt** – sök bland injusteringsprotokoll inom ert kundnummer (även kollegors) och välj ett. Hela protokollet bifogas OVK-utskriften.
-  **Skapa nytt** – öppnar injusteringsappen med OVK:ns uppgifter förifyllda.

★ Koppla bara EN gång – gäller hela OVK:n

Ett injusteringsprotokoll kan innehålla flera system. Du kopplar det **en enda gång** – under vilket som helst av dina OVK-system.

Kortet visas under varje system, men det är samma koppling. Du behöver inte koppla igen under andra system – bilagan bifogas en gång, inga dubletter.

Spara, listvy och versioner

- Protokollen grupperas Kommun → Fastighet i listan, med versionsnummer.
- Varje rad har Öppna, Kopiera och Ta bort.

Dela & skicka

OVK-protokollet kan skickas via e-post eller delas med en länk. Mottagaren kan spara protokollet direkt i Byggdok Fastighet.

Utskrift & PDF

Skriv ut hela protokollet som PDF. Är ett injusteringsprotokoll kopplat hamnar det sist som en egen bilaga, med samma utseende som i injusteringsappen.

Snabb felsökning

Problem	Lösning
OVK-intyget saknar uppgifter	Kontrollera att A – Byggnad och alla systemflikar är ifyllda.
Injusteringsbilagan ser oformaterad ut	Spara om injusteringsprotokollet och koppla om det i OVK.
Delningslänken visar „hittades inte”	Protokollet måste vara sparat/delat. Kontrollera att Firestore-reglerna är publicerade.

Behöver du mer hjälp?

Kontakta administratören · info@minbyggdok.se